

MERKBLATT

REINIGUNG GLASBESCHICHTUNGEN

Für die Reinigung beachten Sie bitte folgende Punkte:

1.

Die Beschichtungen dürfen während den ersten 3 Wochen (siehe auch Pkt. 1a) **ab Montage nicht gereinigt werden.** Diese Zeit benötigt der Klebstoff um anzutrocknen.

1a.

Falls nachträglich Blasen auftreten, handelt es sich nie um Luft - sondern Wasserblasen, welche mit der Zeit von selbst wieder verschwinden. Das hier angesammelten Wasser diffundiert durch die Folie. Jenach Art des Glases und Umgebungstemperatur, kann dies einige Wochen bis einige Monate dauern.

Vorsicht!! Drücken Sie nie mit Gegenständen oder mit den Fingern auf Wasserblasen, dadurch entstehen unschöne und irreparable Flecken.

2.

Für die Reinigung verwenden Sie bitte: Wasser und Seifen- oder Reinigungsmittel, einen weichen Schwamm, Fenstergummi und ein Hirschleder.

3.

Die Reinigung ist problemlos: Waschen der Fenster mit Schwamm und Seifenwasser, abziehen mit

dem Fenstergummi, Ränder mit dem Hirschleder nachtrocknen.

4.

Folgende Gegenstände dürfen Sie nicht verwenden: Reinigungsmittel mit Schleifmitteln, Klingen und Messer jeder Art, Bürsten, Zeitungspapier, Schwämme mit verstärktem Kunststoff-Gewebe, syntetische Fensterleder oder Mikrofaserreiniger.

Das Reinigen sollte immer von Hand und nicht maschinell erfolgen.

5.

Kleber und Plakate:

Grundsätzlich dürfen keine Kleber und Plakate auf die Beschichtung geklebt werden. Allfällige Kleber entfernen Sie durch langsames wegziehen. Klebstoffrückstände sind vorsichtig mit Reinbenzin und Watte zu entfernen. Bei hartnäckigen Rückständen muss in mehreren Etappen vorgegangen werden, dazwischen müssen Pausen eingelegt werden, da längeres reiben mit Lösungsmitteln den Oberflächenlack beschädigen kann (wird matt).

6.

Die Silikon-Randanbindung ist nicht überstreichbar!